





*Ми залишаємо за собою право змінювати інформацію в цьому посібнику без попереднього повідомлення.


Дистриб'ютор в Україні


Україна: ТОВ "Системи реального часу - Україна"
www.deltaww.com.ua
вул. Святослава Хороброго, 29-А, 49001, м.Дніпро
Пошта: sales@rts.ua ТЕЛ : +38 0562 392223 / +38 068 2392223



Встановлення — Українська локалізація Delta DIAScreen 1.9
Інформація
Будь ласка, прочитайте наступну важливу інформацію, перш ніж продовжити.
RTS UKRAINE
Якщо ви готові продовжити встановлення, натисніть «Далі».
Типовий каталог:
C:\Program Files (x86)\Delta Industrial Automation\DIAStudio\DIAScreen 1.9
Інсталятор:
• перевіряє наявність DIAScreen.exe та каталогу ScrEditApp\Language;
• перевіряє версію DIAScreen.exe — тільки 1.9.0.13;
• створює резервну копію оригінального Turkish.dll;
• встановлює українську DLL у штатний слот Turkish;
• змінює тільки параметр Language=Turkish у файлі DOPSoft.ini;
• під час видалення локалізації відновлює оригінальний Turkish.dll і попередню мову.
Після встановлення DIAScreen автоматично запускатиметься через мовний слот Turkish.
Назва Turkish у списку залишається без змін — це штатний мовний слот програми.
Інші параметри у DOPSoft.ini інсталятор не змінює.
Перед установленням збережіть роботу та закрийте DIAScreen.
Версія пакета української локалізації: 1.3.
Далі
Скасувати



Встановлення — Українська локалізація Delta DIAScreen 1.9
Вибір шляху встановлення
Куди ви бажаєте встановити Українська локалізація Delta DIAScreen 1.9?
RTS UKRAINE
Програма встановить Українська локалізація Delta DIAScreen 1.9 у наступну теку.
Натисніть «Далі», щоб продовжити. Якщо ви бажаєте вибрати іншу теку, натисніть «Огляд».
C:\Program Files (x86)\Delta Industrial Automation\DIAStudio\DIAScreen 1.9
Огляд...
Необхідно щонайменше 15.2 МБ вільного дискового простору.
Назад
Далі
Скасувати



Встановлення — Українська локалізація Delta DIAScreen 1.9
Усе готово до встановлення
Програма готова розпочати встановлення Українська локалізація Delta DIAScreen 1.9 на ваш комп'ютер.
Натисніть «Встановити» для продовження встановлення, або «Назад», якщо ви бажаєте переглянути або змінити налаштування встановлення.
Шлях встановлення:
C:\Program Files (x86)\Delta Industrial Automation\DIAStudio\DIAScreen 1.9
Назад
Встановити
Скасувати



Встановлення — Українська локалізація Delta DIAScreen 1.9
Завершення встановлення Українська локалізація Delta DIAScreen 1.9
RTS UKRAINE
Встановлення Українська локалізація Delta DIAScreen 1.9 на ваш комп'ютер завершено.
Натисніть «Готово» для виходу з програми встановлення.
Запустити DIAScreen
Готово


DIAScreen
Головна
Новий проєкт
Відкрити
Файл
Менеджер оновлень
Зчитати всі дані
Зчитати рецепти
Отримати відомості про прошивку
Скинути HMI
Оновити прошивку
Середовище
Зчитати логічні дані
Інструменти
Про програму
Про програму
Зареєструвати обліковий запис DIACloud
Зареєструвати обліковий запис DIACloud
Новий проєкт
Відкрити файл
Нещодавні файли
Приклад
Про програму
DIA Screen
Версія: 1.9.0
Copyright@2020 Delta Electronics. Inc.
Усі права захищено.
Офіційний вебсайт: https://diastudio.deltaww.com/
DIAScreen Version : 1.9.0 Build : 1.9.0.13
DOP-103WQ 65536 Colors - Version: 1.0144
DOP-103BQ 65536 Colors - Version: 1.0144
DOP-103DQ 65536 Colors - Version: 1.0144
Download:USB
Rotate 0 degree
CAP
NUM
SCRL
100%


DIAScreen
Головна
Новий проєкт
Відкрити
Файл
Менеджер оновлень
Зчитати всі дані
Зчитати рецепти
Отримати відомості про прошивку
Скинути HMI
Оновити прошивку
Середовище
Зчитати логічні дані
Інструменти
Про програму
Про програму
Зареєструвати обліковий запис DIACloud
Зареєструвати обліковий запис DIACloud
Новий проєкт
Відкрити файл
Нещодавні файли
Приклад
Середовище
Шлях виводу
C:\ProgramData\Delta Industrial Automation\DIAStudio\DIAScreen 1.9\ScrEc
Параметри
Мова
Turkish
Зчитування/завантаження
USB
Ethernet
COM-порт ПК
COM1
Інтервал автозбереження (хв)
0
Відкривати останній проєкт під час запуску
Включати дані зображень під час вивантажен
Автоматично перетворювати введену адресу
Автоматично перезавантажувати HMI після о
Зберігати мережеві параметри після скидання
Показувати список вибору HMI під час мережевого зв'язку
Під час створення проєкту автоматично заповнювати пароль найвищого рівня.
Використовувати політику надійних паролів
Роздільник CSV
,
Теревстановити USB-драйвер HM
Видалити USB-драйвер HMI
становити віртуальний NIC-драйве
Спеціальна функція
Гаразд
Скасувати
Download:USB
Rotate 0 degree
CAP
NUM
SCRL
100%


DIAScreen - NewHMI
Головна
Новий проєкт
Відкрити
Файл
Менеджер оновлень
Зчитати всі дані
Зчитати рецепти
Отримати відомості про прошивку
Скинути HMI
Оновити прошивку
Середовище
Зчитати логічні дані
Інструменти
Про програму
Про програму
Зареєструвати обліковий запис DIACloud
Зареєструвати обліковий запис DIACloud
Новий проєкт
Відкрити файл
Нещодавні файли
Приклад
Майстер створення проєкту
Серія
DOP-100 series
Список HMI
Тип моделі | Роздільн... | Колір
103WQ | 480 * 272 | 65536 Colors
105CQ | 320 * 234 | 65536 Colors
107BV | 800 * 480 | 65536 Colors
107CV | 800 * 480 | 65536 Colors
107DV | 800 * 480 | 65536 Colors
107EG | 800 * 600 | 65536 Colors
107EV | 800 * 480 | 65536 Colors
107IV | 800 * 480 | 65536 Colors
107PV | 800 * 480 | True Colors
107SV | 800 * 480 | 65536 Colors
107WV | 800 * 480 | 65536 Colors
107WVCS | 800 * 480 | 65536 Colors
108IG | 800 * 600 | 65536 Colors
Налаштування проєкту
Назва проєкту: NewHMI
Ім'я екрана: Screen_1
№ екрана 1
Принтер: NULL
Найвищий пароль: Використовувати політику надійних паролів
12345678
Роздільність: Власний 800 * 480
Типова модель
Назад
Далі
Скасувати
Завершити
Download:Ethernet
[570,2]
DOP-107WV 65536 Colors Rotate 0 degree
CAP
NUM
SCRL
100%


DIAScreen - NewHMI
Головна
Новий проєкт
Відкрити
Файл
Менеджер оновлень
Зчитати всі дані
Зчитати рецепти
Отримати відомості про прошивку
Скинути HMI
Оновити прошивку
Середовище
Зчитати логічні дані
Інструменти
Про програму
Про програму
Зареєструвати обліковий запис DIACloud
Зареєструвати обліковий запис DIACloud
Новий проєкт
Відкрити файл
Нещодавні файли
Приклад
Майстер створення проєкту
Зв'язок з пристроями
COM1
COM2
COM3
Ethernet1
Device
Підключення
Назва каналу зв'язку
Link2
Виробник
Delta
Серія
Delta DVP PLC
Багатоточково
Вимкнути
Основне
Розширені
Параметри зв'язку
Станція HMI
0
Інтерфейс
RS232
Біти даних
7 Біти
Стопові біти
1 Біти
Швидкість
9600
Біт парності
Парна
Контролер
Станція PLC
1
Пароль
12345678
Затримка обміну (мс)
0
Тайм-аут підключення (мс)
1000
Кількість повторних підключень
2
Для симуляції зв'язку COMMGR
Not used
Оптимізація
Назад
Далі
Скасувати
Завершити
Download:Ethernet
[570,2]
DOP-107WV 65536 Colors Rotate 0 degree
CAP
NUM
SCRL
100%


DIAScreen - NewProject - [1 - Screen_1]
Загальне
Проєкт
Спільні/розширені налаштування
Елементи
Керування даними
IIoT
Вигляд
Інструменти
Вставити
Вирізати
Копіювати
Дублювати
Буфер обміну
Знайти
Замінити
Вибрати все
Редагувати
Новий екран
Макрос екрана
Відкрити екран
Екранна заставка
Export/Import
Екран
Конфігурація
Зв'язок із пристроями
Середовище
Налаштування
Шрифт
Редагувати зображення
Компонування зображення
Порядок
Розташування
Обертання
Мова
Language1
Стан
Стан/мова
Загальне
Проєкт
NewHMI
Екран
Екран друку
Карта екранів
1 - Screen_1
Група екранів
Зв'язок
Delta DVP PLC (COM2:RS232)
Таблиця обміну даними
Всі теги
DIA-тег
Тег
Тип даних, визначений користуе
Структура
Масив
Сервер OPC UA
Аварія
Рецепт
16-бітний рецепт
32-бітний рецепт
Розширений рецепт
Буфер історії
Багатомовність
Налаштування безпеки
Конфігурація
Бібліотека текстів
Бібліотека зображень
Програма
Main
1 - Screen_1
Вікно керування екранами
Screen_1
[1]
Властивості
Screen_1
Назва екрана
Screen_1
Властивості екрана
Detail...
Колір фону
RGB(252, 252, 252)
Біт блокування екрана
None
Макрос екрана
Макрос відкриття екрана
0
Макрос закриття екрана
0
Макрос циклу екрана
0
Ширина
800
Висота
480
Проєкт
Адреса
Вихід
Резуль...
Резуль...
Вікно керування екранами
Монітор змінних програми
Властивості
Бібліотека еле...
Менеджер ма...
Помічник пр...
Комплектуючі
Download:Ethernet
[658,34]
DOP-107WV 65536 Colors Rotate 0 degree
CAP
NUM
SCRL
100%